

스피커 버튼을 누른 후 전화를 사용하면 스피커폰 기능을 사용할 수 있습니다.

CS 5 교환기/키폰 전용폰의 초기 세팅

프로그램 3초 이상 → **프로그램** 선택 → **프로그램** 저장
→ **스피커** → **스피커**

※빠르게 다음 내용으로 이동하는 키는 **프로그램**

1. **프로그램** 버튼을 3초 이상 누르면 초기 화면이 깜박거리며 프로그램이 시작됩니다.
2. 프로그램 시작 후 **프로그램** 버튼을 누르면 시간부터 아래의 메뉴까지 이동하는데, 이때 원하는 곳에서 멈추면 됩니다.
3. 원하는 값을 ▼ ▲ 또는 숫자를 입력 후 **프로그램** 버튼을 눌러 저장합니다.
4. **스피커** 버튼을 누르면 프로그램이 종료됩니다.
5. 프로그램을 장시간 하지 않으면 자동 해제 됩니다.
6. 프로그램 중 잘못 입력 시 **지움** 버튼을 누릅니다.

● 시간조정 (1 단계)

```
SET TIME      11 M 9 D 10:41 W 3
                2005
```

프로그램에 진입 후에 ▼ 또는 ▲ 버튼을 눌러 시간을 조정합니다. 깜박거리는 곳이 조정 가능한 곳입니다. 조정 후에 **프로그램** 버튼을 눌러 다음 단계로 이동하거나 **스피커** 버튼을 눌러 종료합니다.

● LCD 밝기 조정 (2 단계)

```
SET LCD       11 M 9 D 10:41 W 3
                2 LCd - 3
```

프로그램 선택 후에 ▼ 또는 ▲ 버튼을 눌러 밝기를 1 단계 ~ 3 단계 중에 선택합니다. 선택 후에 **프로그램** 버튼을 눌러 다음 단계로 이동하거나 **스피커** 버튼을 눌러 종료합니다 (초기치 : 3 단계)

● 자기 지역 번호 삭제 (3 단계)

```
SET           11 M 9 D 10:41 W 3
                3 LOCAL - 031
```

전화가 걸려 올 때 상대방의 발신자가 표시되는데 DDD 지역 번호까지 표시가 됩니다. 이렇게 지역 번호 포함 발신자 번호가 저장되면 검색 후 원 터치 재 다이얼 할 때 전화가 걸리지 않습니다. 이를 방지하기 위하여 자기 지역의 DDD 지역 번호를 입력합니다.

예) 프로그램 전 : "0317416200 번호가 저장
프로그램 후 : 7416200 번호가 저장

● 후크 딜레이 타임 (4 단계)

```
SET           11 M 9 D 10:41 W 3
                4 DELAY - 030
```

송수화기를 든 후 발신음이 들리기까지의 시간을 조절할 수 있습니다.

단 위 : 30ms

초기치 : 030*30ms=900ms (내선에 연결 시)

010*30ms=300ms (국선에 연결 시)

● 플래시 타임 (5 단계)

```
SET           11 M 9 D 10:41 W 3
                5 FLASH - 030
```

CS 5 의 플래시 타임을 조절하는 프로그램 입니다. 만일 **보류** 버튼을 눌러 보류가 안되면 교환기의 플래시 타임에 맞추어 조절하시면 됩니다.

단 위 : 10ms

초기치 : 030*10ms=300ms (플래쉬타임)

※ 주의사항 : 후크 스위치로는 보류가 되지 않으므로 반드시 **보류** 버튼을 사용하십시오

● 국선 코드 입력 (6 단계)

```
SET           11 M 9 D 10:41 W 3
                6 Code 1 - 9
```

◇ Code 1 : 국선을 연결하는 코드입니다. 이것은 특별한 경우를 제외하고 변경하지 않습니다. Code 2 로 가려면 ▼ 또는 ▲ 버튼을 누릅니다.

◇ Code 2 : 재다이얼 할 때 미리 국선을 잡아주거나 일정 시간의 간격을 주어 재다이얼 기능을 가능 하게 하는 코드입니다. 이것도 특별한 경우를 제외 하고 변경하지 않습니다.

◇ 초기치 Code 1 : 9 Code 2 : 9

※ 주의하실 사항

국선을 바로 연결 시 모두 삭제해 주십시오
지움 방법 : 입력 시 숫자 대신 **지움**을 누름.

● 알람설정 (7 단계)

```
SET ALARM     11 M 9 D 10:41 W 3
                7 ALERt - 000000
```

시각(HOUR) : 분(MINUTE) : 지속 시간(DURATION) :

예) 오전 11시 정각에 1분간 알람을 원하면

110001 으로 입력합니다

초기치 : 00-00-00 (24시 단위)

● PULSE / TONE (8 단계)

```
SET ALARM     11 M 9 D 10:41 W 3
                8 PULSE - 0
```

1 : 펄스방식 0 : 톤 방식

초기치 : 0 (톤 방식)

자주 사용하는 기능

● 불륨 조정

◇ **스피커 불륨 조정**

스피커 → ▼ 또는 ▲ *초기치 : 3 단계

불륨 조절 단계 : 4 단계 (0 단계 ~ 3 단계)

◇ **핸드 셋 불륨 조정**

송수화기를 들고 → ▼ 또는 ▲

불륨 조절 단계 : 4 단계 (0 단계 ~ 3 단계)

*초기치 : 2 단계