


## 스피커 및 핸드셋, 링종류, 벨소리 볼륨조절기능 사용안내

“기능” + “8” 을 누르시면 아래와 같은 화면에 표시 됩니다.




- 1번 선택의 경우 링 소리의 크기를 조절할 수 있음
- 2번 선택의 경우 스피커폰 소리의 크기를 조절할 수 있음
- 3번 선택의 경우 핸드셋의 소리의 크기를 조절할 수 있음
- 4번 선택의 경우 벨소리를 선택하실 수 있습니다.


(1번 선택 시)




(2번 선택 시)



(3번 선택 시)



(4번 선택 시)



위의 해당 화면에서 화살표의 좌측 우측 버튼을 눌러 크기 및 소리의 종류를 선택할 수 있습니다.