

계산기 기능 사용 안내

○ 계산기 사용은 KP10LB 이상 급 의 키폰 시스템 에서 사용이 가능합니다.

[계산기 사용방법]

통화 중 또는 통화 중이 아니라도 기 설정된 “계산기” 버튼(DSS버튼)을 누르시면 계산기 모드로 전환이 되며 아래와 같은 화면이 보입니다.



“+” , “- “, “X” , “÷” , “.” , “=” 표기가 되어 있는 문자 버튼을 선택하여 계산을 하시면 원하시는 계산기 기능을 사용 하실 수 있습니다.

(계산 단위는 최고 천만 단위까지 계산이 가능 합니다.)

계산을 마친 다음에는 “계산기” 버튼(DSS버튼)을 누르신 후 계산기 모드 상태를 빠져 나오시면 됩니다.

(주의)

계산기 모드를 빠져 나오시기 안으시면 계산기 모드 상태를 유지하여 계산기 상태에서 다른 기능 상태를 확인 하실 수 없습니다.