

회의 기능 사용 안내

○ 회의 기능은 통화 도중 다른 한 사람과 함께 통화를 하고 싶을 때 사용합니다.

(내선 통화 포함)

1. 한 사람과 통화 중에 [보류]버튼을 누른다.
2. 다른 내선 번호 또는 전화번호를 누른다.
3. 응답 후 [회의/거부]버튼을 누르면 3자 통화가 된다.

* 다중 회의 기능 이용 시는 [방송]버튼을 누른 뒤, [방송 응답]버튼을 눌러서 회의를 참여하면 되며, 또 다른 회의 참석자가 [방송 응답]버튼을 눌러서 계속 참여를 하면 다중 회의도 가능 합니다.

- 일반 전화기에서는 통화 중에 [후크 스위치]를 누르고 전화를 건 후 [후크 스위치]를 다시 누른 후 [3]번 버튼을 누르고 3자 통화를 하면 됩니다.

보기> 예를 들어 내선11번에서 내선26번을 호출 한 뒤 통화 후, [보류]버튼을 누른 후, 다시 내선 21번을 호출 하고, [회의/거부]버튼을 누르면 3자 통화 가 된다.

Maxtel

21 Extension

CONF ← Ext: 26